

拆箱说明

尊敬的客户，您好：

感谢您一直以来对阿特斯产品的关注！阿特斯致力于为您提供高品质、高性能的太阳能组件产品，与您共同推动光伏事业的发展。为了方便您拆箱操作，请参考以下组件竖包装的拆箱说明。




拆开包装箱外部位于中间的三根竖打包带。

① → ②



拆开包装箱上盖，并拆开上部水平方向和两侧垂直方向的打包带，保留底部打包带。



将前盖沿中部的切割线翻折。

③ ← ④



撕开前盖侧板上部的魔术胶带。



撕开前

撕开后

⑤ → ⑥



两名工人一起操作，一次撕开一件组件两端的固定胶带，并须将胶带卷起来，如上图撕开后照片。

两名工人一起将组件从包装箱内取出。重复第五步和第六步，逐个将组件取出。

注意事项：

- 组件是垂直放置在包装箱内的。
- 拆箱前请将整托组件放置在平坦的地方。
- 为防止操作人员手受伤，请戴手套进行操作。
- 所有组件取出之前，禁止将整个包装箱拆开。
- 组件从包装箱内取出时需要两名工人同时双手操作。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司

地址：中国苏州高新区鹿山路 199 号 215129 电话：+86 512 66908088
support@csisolar.com, www.csisolar.com

2021 年 3 月